



CELLULAR SHADE

Installation and Care Guide

SHADES



Part Code	Item Description	Parts by Shade's Width		
		18 in. - 48 in.	49 in. - 59 in.	60 in. - 96 in.
A	Mounting Bracket	2	3	3
B	WoodScrew_#6*3/4"	4	6	6
C	Handle	1	1	2
D	Hold Down Bracket	2	2	2
E	Screw_3/8"	4	4	4

Tools needed to install. Not included:



Q&A

Q: Shade will not fit or snap into the brackets?

A: Please check that all brackets are aligned.

Q: Shade will not fully raise?

A: Fully extend the shade and then raise, repeat if necessary.

Q: Shade won't stack up evenly?

A: Fully extend the shade and then raise, repeat if necessary.

CARE INSTRUCTIONS

Both rails can be wiped clean. The shade can be cleaned using a feather duster or vacuumed with a low suction hand-held vacuum with soft brush attachment.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

For a period of one (1) year from the date of purchase, the manufacturer will replace this window covering with one of equal or superior value, if this window covering is found to be defective in material or workmanship. To obtain warranty service, contact our customer service department. This warranty does not cover damage of defects caused by or resulting from improper maintenance, negligent or improper use, abuse, misuse, neglect, accidents, act of God, alteration, commercial use, installation, removal, or reinstallation. This warranty is restricted to normal consumer use within the United States and Canada. MANUFACTURER WILL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

P&R

P: La persiana no encaja en los soportes?

R: Verifique que todos los soportes estén alineados.

P: La sombra no se eleva por completo?

R: Extienda completamente la persiana y luego levántela, repita varias veces.

P: La sombra no se acumula de manera uniforme?

R: Extienda completamente la persiana y luego levántela, repita varias veces.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Ambos rieles se pueden limpiar con un trapo húmedo. La persiana se puede limpiar con un plumero o aspirar con una aspiradora de mano de baja succión con accesorio de cepillo suave.

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

Durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, el fabricante reemplazará esta cubierta de ventana con una de valor igual o superior, si se determina que esta cubierta de ventana tiene defectos de material o mano de obra. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente. Esta garantía no cubre daños o defectos causados por o como resultado del mantenimiento inadecuado, uso negligente o inadecuado, abuso, mal uso, negligencia, accidentes, caso fortuito, alteración, uso comercial, instalación, remoción o reinstalación. Esta garantía está restringida al uso normal del consumidor dentro de los Estados Unidos y Canadá. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES; ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR EN SU CASO. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que también tenga otros derechos, que varían de un estado a otro.

CUSTOMER SUPPORT REPLACEMENT PART / INSTALLATION



"We're Here to Assist You"
Scan the QR code Now




Call: 1-844-318-6168 Email: customerservices@allstrongusa.com Monday – Friday 8:00 am - 4:30 pm

Llame a nuestro departamento de Servicio al Cliente al 1-844-318-6168, de lunes a domingo de 8 a. m. a 4:30 p.m. hora estándar del Este.
Correo electrónico: customerservices@allstrongusa.com


Step 1 Mounting brackets must be installed at least 5 inches from each end. Shades with 3 or more brackets must be evenly spaced without interfering with the cordless mechanism inside the top-rail.

Paso 1 Los soportes de montaje deben instalarse al menos 5 pulgadas de cada extremo. Las persianas con 3 o más soportes deben estar espaciadas uniformemente sin interferir con el mecanismo inalámbrico dentro del riel superior.




Step 2 Measure, align, mark bracket position, drill holes and install brackets inside or outside the window frame.

Paso 2 Mida, alinee, marque la posición de los soportes, taladre agujeros e instale los soportes dentro o fuera del marco de la ventana.




Step 3 Attach the shade to the mounting brackets. Lift the headrail into position where the top front lip of the bracket points (90°) down inside the top-rail and push the shade upwards until the bottom of the rail snaps into the bracket. You'll hear a click.

Paso 3 Sujete la persiana a los soportes de montaje. Levante el riel superior a la posición donde el borde frontal del soporte apunte (90°) hacia abajo dentro del riel superior y empuje la persiana hacia arriba hasta que la parte inferior del riel encaje en el soporte. Oírás un clic.




Step 4 OPTIONAL To operate the shade, attach the handle to the bottom rail or simply hold the bottom rail with both hands and evenly raise or lower your shade.

Paso 4 OPCIONAL Para operar la persiana, sujete la manija al riel inferior o simplemente sostenga el riel inferior con ambas manos y levante o baje la persiana de manera uniforme.



Dismount Shade Desmontar la Persiana



Step 5 OPTIONAL Hold-down brackets should only be used if the shade is to be in a permanently lowered position. Fully lower the shade and mark the hold-down bracket position for an inside or outside mount.

Paso 5 OPCIONAL Los soportes de sujeción solo deben usarse si la persiana debe estar en una posición permanentemente baja. Baje completamente la persiana y marque la posición del soporte de sujeción para un montaje interior o exterior.

